Safety 1st®

Scan with smartphone to view set-up video or visit www.safety1st.djgusa.com



©2013 Cosco Management, Inc.
All Rights Reserved. Todos derechos reservados.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Styles and colors may vary.
Los estilos y los colores pueden variar.
Distributed by (distribuido por)
Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
01/07/13 4358-6271

Top-of-Mattress Bed Rail

BR017 User Guide

Age: 2 to 5 years
Adult assembly required.

⚠ WARNING:

- **SUFFOCATION AND STRANGULATION HAZARD**
- Gaps in and around bed rails have entrapped young children and killed infants.
- **NEVER** use with children younger than 2 years old. Use **ONLY** with older children who can get in and out of adult bed without help. **NEVER** use in place of crib.
- **NEVER** use unless bed rail is tight against mattress, without gaps, and at least 9 in. (23 cm) from headboard and foot board. Do not fill gaps with pillows, blankets, or other items that can suffocate children.
- **NEVER** use on toddler bed, bunk bed, water bed, or bed with inflatable mattress. Use **ONLY** on adult bed.
- Use only on adult bed with mattress and mattress support as defined by the manufacturer.
- **DISCONTINUE USE** if damaged, broken or if parts are missing.
- Suitable for use on beds with mattresses a minimum of 4” (10.2 cm) thick to a maximum of 10” (25.4 cm) thick.

On a daily basis the bed rail should be checked to ensure:

- The rail is pressed firmly against the mattress with no gaps.
- There are no broken or missing parts.
- The locking mechanism is working correctly.

⚠ CAUTION:

- Children should NOT be allowed to play with the bed rail or use it as a ladder. Discontinue use if any part of the bed rail becomes damaged or torn.

Baranda “Top-of-Mattress”

BR017 Guía del Usuario

Edad: 2 a 5 años
Se requiere el armado por parte de un adulto.

⚠ AVISO:

- **PELIGRO DE SOFOCACIÓN Y ESTRANGULACIÓN**
- Hay niños pequeños que han quedado atascados en los huecos que quedan dentro o alrededor de las barandas, lo que ha provocado su muerte.
- No utilizar **NUNCA** con niños menores de 2 años. Utilizar **SOLO** con niños mayores que puedan subirse y bajarse de una cama para adultos sin ayuda. No utilizar **NUNCA** en sustitución de una cuna.
- No utilizar **NUNCA** si la baranda no está firmemente sujeta contra el colchón, sin huecos, y a por lo menos 9 pulgadas (23 cm) de la cabecera y el pie de la cama. No rellene los huecos con almohadas, mantas u otros objetos con los que el niño se pueda asfixiar.
- No utilizar **NUNCA** en una cama para niños pequeños, en una cucheta, una cama de agua o en una cama con colchón inflable. Utilizar **SOLO** en camas para adultos.
- Utilizar solo en una cama para adultos con el colchón y el soporte para el colchón definidos por el fabricante.
- **DEJE DE USAR** la baranda si está dañada, rota o si falta alguna pieza.
- La baranda puede utilizarse en camas con colchones con un ancho mínimo de 4 pulgadas (10.2 cm) y máximo de 10 pulgadas (25.4 cm).

La baranda para cama debe verificarse diariamente para garantizar que:

- Se encuentre firmemente apoyada contra el colchón, sin separaciones de ningún tipo.
- No tenga partes rotas o faltantes.
- El mecanismo de cierre funcione correctamente.

⚠ PRECAUCIÓN:

- NO se debe permitir a los niños jugar o utilizar la baranda para cama como escalera. Si alguna de las partes de la baranda para cama se daña o rompe, deje de usarla.

- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have ready the model number (BR017) and date code (manufacture date) located on support foot.

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (BR017) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentran en pie de soporte.

Parts List

- **A** Support arm (left and right)
- **B** Support foot (left and right)
- **C** Height adjustment button (2)
- **D** Bed rail panel
- **E** Foot rod



Lista de piezas

- **A** Brazo de apoyo (izquierdo y derecho)
- **B** Pie de apoyo (izquierdo y derecho)
- **C** Botón de ajuste de altura (2)
- **D** Panel de la baranda de la cama
- **E** Barra del pie

To Assemble

1 **Extend support foot assembly B E:**
Pull either end of support foot assembly **(Figure 1a)** until rod is fully extended and clicks **(Figure 1b)**.

Para armar

1 **Extienda el ensamble del soporte del pie B E:**
Tire de cada extremo del soporte del pie **(Figura 1a)** hasta que la barra esté totalmente extendida y haga un clic **(Figura 1b)**.

1a



1b



⚠ CAUTION:

- Check to ensure that all pins are locked, by pulling on rod in the opposite direction.

⚠ PRECAUCIÓN:

- Verifique que todas las clavijas estén trabadas, tirando de la varilla en el sentido opuesto.

To Assemble (continued)

2 Adjust support arms Ⓐ Ⓒ:
Rotate support arm into upright position **(Figure 2a)**. Press height adjustment button with one hand and lift support arm with other **(Figure 2b)**. Lift support arm into highest position. Repeat with other arm **(Figure 2c)**.







3 Extend panel Ⓓ:
Pull bed rail panel open to its fully extended position **(Figure 3a)**. Listen for two clicks. Feel through cloth and be certain that all pins are fully engaged **(Figure 3b)**.





4 Attach panel Ⓐ Ⓓ:
Hold panel so that SecureTech® red and green indicators are at the top, and logo is facing toward you **(Figure 4a)**. Insert left side of panel into channel on support arm **(Figure 4b)**. Slide panel fully into channel until it clicks in place **(Figure 4c)**. Repeat with other side.







Para armar (continuación)

2 Ajuste los brazos de apoyo Ⓐ Ⓒ:
Gire el brazo de apoyo en posición vertical **(Figura 2a)**. Pulse el botón de ajuste de altura con una mano y levante el brazo de apoyo con la otra **(Figura 2b)**. Levante el brazo de apoyo a la posición más alta. Repita con el otro brazo.

3 Extienda el panel Ⓓ:
Tire el panel de la baranda de la cama y ábrala hasta que esté totalmente extendida **(Figura 3a)**. Se escucharán dos clics. Toque por encima de las telas y asegúrese de que todas las clavijas estén bien enganchadas **(Figurae 3b)**.

4 Encaje el panel Ⓐ Ⓓ:
Sujete el panel hasta que las luces rojas y verdes de SecureTech® se encuentren en la parte superior, y el logotipo esté frente a usted **(Figura 4a)**. Inserte el lado izquierdo del panel en el canal del brazo de apoyo **(Figura 4b)**. Deslice el panel completamente en el canal hasta que encaje en su lugar **(Figura 4c)**. Repita con el otro lado.

To Install

1 **Insert under mattress Ⓑ:**
Insert support feet assembly between the mattress and box spring or mattress support as far as possible **(Figure 1)**.
NOTE: Position bed rail so that one end is even with child's shoulder when child is lying down and at least a 9" (23 cm) gap between the bed rail and the headboard/ footboard.



2 **Lock bed rail Ⓐ Ⓓ:**
Grasp handle on support arm and press firmly until locked **(Figure 2a)**. Be sure that SecureTech® indicator locked symbol is fully visible **(Figure 2b)**. Repeat on other side.
NOTE: ALWAYS be certain that both support arms are secured at same height before use.





⚠ CAUTION:

ALWAYS check to make sure that both indicators are fully green and the lock symbol is visible while child is in bed. No red should be visible. **DO NOT** use this bed rail until successfully completing this step!

To Remove

1 **Release and remove Ⓐ Ⓑ Ⓒ:**
Press height adjustment button with one hand and lift support arm with other **(Figure 1a)**. Repeat on other side. Slide bed rail off of bed **(Figure 1b)**.





⚠ CAUTION:

ALWAYS GRASP HANDLE PRIOR TO SQUEEZING HEIGHT ADJUSTMENT BUTTONS.

To Clean

- Use a damp sponge and blot with mild soap and water solution. Air dry. **NOTE:** Do not attempt to remove mesh cover from frame.

Para instalar

1 **Colocar debajo del colchón Ⓑ:**
Inserte el soporte de los pies entre el colchón y el somier o el soporte del colchón lo más lejos posible **(Figura 1)**.
NOTA: Meta la baranda de la cama en modo que un extremo esté alineado con el hombro del niño cuando está acostado y, a por lo menos un espacio de 9" (23 cm) entre la baranda y la cabecera/pie de la cama.

2 **Bloquee la baranda de la cama Ⓐ Ⓓ:**
Agarre la manija del brazo de soporte y presione firmemente hasta que encaje **(Figura 2a)**. Asegúrese de que el símbolo del indicador de bloqueo SecureTech® sea totalmente visible **(Figura 2b)**. Repita del otro lado. **NOTA:** asegúrese SIEMPRE de que los dos brazos de apoyo estén fijados a la misma altura antes de su uso.

⚠ PRECAUCIÓN:

SIEMPRE compruebe que ambos indicadores de color verde se vean totalmente y que el símbolo de traba cerrada se encuentre visible mientras el niño esté en la cama. No debe verse ninguna porción roja. **NO** utilice esta baranda para cama hasta no haber completado correctamente este paso.

Para retirar

1 **Soltar y retirar Ⓐ Ⓑ Ⓒ:**
Pulse el botón de ajuste de altura con una mano y levante el brazo de soporte con la otra **(Figura 1a)**. Repita del otro lado. Deslice la baranda de la cama hacia afuera **(Figura 1b)**.

⚠ PRECAUCIÓN:

SUJETE SIEMPRE LA MANIJA ANTES DE APRETAR LOS BOTONES DE AJUSTE DE ALTURA.

Para limpiar

- Utilice una esponja húmeda y límpiela suavemente con jabón suave y agua. Deje secar al aire. **NOTA:** No trate de retirar la cubierta de malla del marco.